
# MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT

NR. 82398 D





 $\epsilon$ 

Steuerungsset

# **KWL 45 STS-UP KWL 45 STS-HS**

# Inklusive

- Bedienelement KWL 45 BEU
- Schaltnetzteil KWL 45 SNU
- Schaltnetzteil KWL 45 SNH



# **eco**Vent 2 Geräteset KWL EC 45 Best.-Nr: 3011 Rohbauset Fassade KWL-RSF KWL 45 SNH Best.-Nr: 3001 Schaltnetzteile KWL 45 SNU Best.-Nr: 3008 Steuerungsset UP/HS KWL 45 STS-UP KWL 45 STS-HS Best.-Nr: 3007 Best.-Nr: 3006 Best.-Nr: 3005 **VERTEILERDOSE** 20000 B 000 Input 230 V~\* Output 12 V-Steuerleitung\* Output 12 V-Steuerleitung\* optional Ab sechs Geräten sind weitere Netzteile notwendig Erweiterungsmodul KWL 45 EM Best.-Nr: 3012 <u> RCHTUNG:</u> GGF. ZUSÄTZLICHES NETZTEIL ERFORDERLICHI MRX. 8 GERÄTEEINHEITEN Input 230 V~\* MONTAGESCHRITTE: MiniVent M1 und/oder ultraSilence ELS

KWL®-Steuerungskonzept

\* Schaltplan S.10/11 beachten!

Ab vier Geräten sind weitere Netzteile notwendig



# Inhaltsverzeichnis

KAPIT	TEL 1. SICHERHEIT	Seite 3
1.0	Wichtige Informationen	Seite 3
1.1	Warnhinweise	Seite 3
1.2	Sicherheitshinweise	Seite 3
1.3	Einsatzbereich	Seite 3
1.4	Personalqualifikation	Seite 3
KAPIT	TEL 2. ALLGEMEINE HINWEISE	Seite 4
2.0	Garantieansprüche – Haftungsausschluss	Seite 4
2.1	Vorschriften – Richtlinien	Seite 4
2.2	Transport	Seite 4
2.3	Sendungsannahme	
2.4	Einlagerung	Seite 4
2.5	Lieferumfang	Seite 4
ΚΔΡΙΤ	TEL 3. TECHNISCHE DATEN	Saita F
3.0	Technische Daten	
0.0		00110 0
KAPIT	TEL 4. BEDIENELEMENT KWL 45 BEU	Seite 6
4.0	Bedienung und Funktion	Seite 6
4.1	Taster Lüftungsstufen	Seite 7
4.2	Taster Betriebsart	Seite 7
4.3	Übersicht einstellbare Funktionen	Seite 8
4.4	Programmierung	Seite 9
4.5	LED Menüanzeigen	.Seite 10
L/A DIT	TEL 5. GOETHAREINGTALLATION OUR (ORABINOAL LIGER INTEREACE)	0.11.40
	TEL 5. SOFTWAREINSTALLATION GUI (GRAPHICAL USER INTERFACE)	
5.0 5.1	Systemvoraussetzungen Softwareinstallation – Helios EcoVent Verso (GUI)	
5.1	Sultwaren istaliation - Helios Ecoverit verso (GOI)	.Seile 12
KAPIT	TEL 6. KONFIGURATION (GUI)	.Seite 14
6.0	Eco Vent Verso (GUI) – Übersicht	
6.1	USB-Schnittstelle für Softwareinstallation	
6.2	Software-Konfiguration (GUI)	.Seite 15
L/A DIT	TEL 7. WICHTIGE GERÄTEINFORMATIONEN	0.11.40
7.0	Filterwechsel – Anzeige	
7.1	Mindestlüftungsstufe	
7.2	Externer Kontakt	
7.3	Auswahl Betriebsart sperren	
7.4	Betriebsstundenzähler	
7.5	Netzwiederkehr	
7.6	Werkseinstellungen	.Seite 19
KAPIT	TEL 8. STÖRUNGSURSACHEN	.Seite 20
8.0	Störungsursachen	
	TEL 9. SCHALTPLANÜBERSICHT	
9.0	Schaltplan SS-1091	
9.1	Schaltplan SS-1093	.Seite 22



# **KAPITEL 1**

### **SICHERHEIT**

### 1.0 Wichtige Informationen

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften durchzulesen und zu beachten.

Dieses Dokument ist Teil des Produktes und als solches zugänglich und dauerhaft aufzubewahren um einen sicheren Betrieb des Lüftungsgerätes zu gewährleisten. Alle anlagenbezogenen Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden

Diese Installationsanleitung kann nicht jeden Installations-, Betriebs- und Wartungszustand berücksichtigen. Weitere Informationen können Sie von Ihrem örtlichen Händler oder über das Produktdatenblatt, downloadbar aus dem Internet heziehen

**↑** VORSICHT

# 1.1 Warnhinweise

Nebenstehende Symbole sind sicherheitstechnische Warnhinweise. Zur Vermeidung von Verletzungsrisiken und Gefahrensituationen, müssen alle Sicherheitsvorschriften bzw. Symbole in diesem Dokument unbedingt beachtet werden!

# 1.2 Sicherheitshinweise

Für Einsatz, Anschluss und Betrieb gelten besondere Bestimmungen; bei Zweifel ist Rückfrage erforderlich. Weitere Informationen sind den einschlägigen Normen und Gesetzestexten zu entnehmen.

# 

- Gerät allpolig vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern!
- Nach dem Abschalten ist eine Wartezeit von 5 min. einzuhalten, da durch interne Kondensatoren auch nach der Trennung vom Netz gefährliche Spannungen auftreten können!
- Nichtbeachtung, Berühren von spannungsführenden Teilen oder unsachgemäßer Gebrauch dieses Netzteils kann zum Tod, schweren Personenschäden oder erheblichen Sachschäden führen.
- Alle anlagenbezogenen Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten!
   Die Übereinstimmung mit den gültigen nationalen Bestimmungen muss sichergestellt werden.

# 1.3 Einsatzbereich

Über das Bedienelement KWL 45 BEU wird das KWL EC 45 gesteuert, es können bis zu acht Geräteeinheiten an einem KWL 45 BEU angeschlossen werden (Schaltpläne SS-1091 oder SS-1093 beachten).

## - Bestimmungsgemäßer Einsatz:

Das Steuerungsset und seine Komponeten ist nur bei Festinstallation innerhalb von Gebäuden in einer UP-Dose bzw. im Schaltschrank zugelassen. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur ist dem Typenschild zu entnehmen.

# - Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch:

Die Geräte sind nicht zum Betrieb unter erschwerten Bedingungen wie z.B. hohe Feuchtigkeit, aggressive Medien, längere Stillstandzeiten, starke Verschmutzung, übermäßige Beanspruchung durch klimatische, technische oder elektronische Einflüsse geeignet. Gleiches gilt für die mobile Verwendung der Netzteile (Fahr-, Flugzeuge, Schiffe, usw.). Ein Einsatz unter diesen Bedingungen ist nur mit Einsatzfreigabe seitens Helios möglich, da die Serienausführung hier für nicht geeignet ist.

# - Missbräuchlicher, untersagter Einsatz:

Ein bestimmungsfremder Einsatz ist nicht zulässig!

# 1.4 Personalqualifikation

Die Elektroanschlüsse und Inbetriebnahme sowie Installations-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von eingewiesenen Fachkräften ausgeführt werden.





# **KAPITEL 2**

### ALLGEMEINE HINWEISE

### 2.0 Garantieansprüche - Haftungsausschluss

Alle Ausführungen dieser Dokumentation müssen beachtet werden, sonst entfällt die Gewährleistung. Gleiches gilt für Haftungsansprüche an Helios. Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung. Veränderungen und Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Konformität, jegliche Gewährleistung und Haftung ist in diesem Fall ausgeschlossen.

### 2.1 Vorschriften - Richtlinien

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßem Betrieb entspricht das Lüftungsgerät den zum Zeitpunkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften und EU-Richtlinien.

### 2.2 Transport

Das Steuerungsset KWL 45 STS-UP/HS ist werkseitig so verpackt, dass es gegen normale Transportbelastungen geschützt ist. Der Transport muss sorgfältig durchgeführt werden. Es wird empfohlen, die Komponenten vor der Montage in der Originalverpackung zu belassen.

# 2.3 Sendungsannahme

Die Sendung ist sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit zu prüfen. Falls Schäden vorliegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

### 2.4 Einlagerung

Bei Einlagerung über längeren Zeitraum sind zur Verhinderung schädlicher Einwirkungen folgende Maßnahmen zu treffen: Schutz der Komponenten durch trockene, luft- und staubdichte Verpackung (Kunststoffbeutel mit Trockenmittel und Feuchtigkeitsindikatoren). Erschütterungsfreie, wassergeschützte und temperaturkonstante Lagerung. Bei Weiterversand (vor allem über längere Distanzen; z.B. Seeweg) ist zu prüfen, ob die Verpackung für Transportart und -weg geeignet ist. Schäden, deren Ursache in unsachgemäßem Transport, Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

# 2.5 Lieferumfang

Die Komponenten erst unmittelbar vor dem jeweiligen Montageschritt bzw. Einbau aus der Verpackung entnehmen um mögliche Beschädigungen und Verschmutzungen zu vermeiden. Die Lieferung enthält:

## Steuerungsset KWL 45 STS-UP

Best.-Nr. 3006


### Bestehend aus:

### Bedienelement KWL 45 BEU

- Bedienelement weiss, mit Blende (55 x55 mm)
- 1-fach Rahmen

# 2 Schaltnetzteil KWL 45 SNU

- Schaltnetzteil für Einbau in die UP-Dose



# Steuerungsset KWL 45 STS-HS

Best.-Nr. 3007


# Bestehend aus:

# Bedienelement KWL 45 BEU

- Bedienelement weiss, mit Blende (55 x55 mm)
- 1-fach Rahmen

# 2 Schaltnetzteil KWL 45 SNH

- Schaltnetzteil für Hutschiene (2 TE)



DOWNLOAD

Die Software **Helios EcoVent Verso (GUI)** kann im Downloadbereich auf <u>www.heliosventilatoren.de</u> heruntergeladen werden.



# **KAPITEL 3**

# TECHNISCHE DATEN

# 3.0 Technische Daten

# - Bedienelement KWL 45 BEU

Spannung/Frequenz	12 V / DC
Max. Strom	3,0A
Lüftungsstufen	5
Betriebsarten	3
Steuerleitung (analog)	J-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm
Schutzart	IP 20
Abmessungen (mm)	B 80 x H 80 x T 37
BestNr.	3041

# - Schaltnetzteil KWL 45 SNU

Eingangsspannung	230V AC / 0,24A 50 / 60Hz			
Betriebsspannungsbereich	207-253V AC 47-63Hz			
Ausgangsspannung	12,0V DC / 1,9A 23W			
Übertemperaturschutz integriert				
Überlastschutz, Strombegrenzung	> 2,5A			
Verlustleistung Bereitschaft	max. 0,5W			
Kurzschlussschutz ausgangsseitig, automatischer Neustart				
Überspannungsschutz	ausgangsseitig, einrastend, Netzabschaltung erforderlich			
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C bis +40 °C bzw.			
maximale Oberflächentemperatur am Tc Punkt	+85 °C			
Relative Feuchtigkeit	5-95 % (nicht kondensierend)			
Lagertemperatur	-40 °C bis 85 °C			
Sicherheit:				
Eingangsseitig	Schutzklasse II			
Ausgangsseitig	Schutzklasse III Sicherheitskleinspannung SELV konform			
Sicherheitszulassung	nach EN60950-1 und EN60335-1			

# - Schaltnetzteil KWL 45 SNH

Eingangsspannung	230V AC / 0,2A 50 / 60Hz			
Betriebsspannungsbereich	100-240V AC 50-60Hz			
Ausgangsspannung	12,0V DC / 1,5A 18W			
Übertemperaturschutz integriert	-			
Überlastschutz, Strombegrenzung	>2,6A			
Verlustleistung Bereitschaft	0,4			
Kurzschlussschutz ausgangsseitig	Spannungsabsenkung bis I <sub>max.</sub> 2,6A			
Überspannungsschutz ausgangsseitig	Automatische Bregrenzung auf max. 25V			
Jmgebungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C				
Relative Feuchtigkeit	95 % (nicht kondensierend)			
agertemperatur -40 °C bis +85 °C				
Sicherheit:	Sicherheit:			
ngangsseitig Schutzklasse II				
Ausgangsseitig	Schutzklasse III Sicherheitskleinspannung SELV konform			
Sicherheitszulassung	nach EN60950-1 und EN60335-1			

# 3.1 Zubehör KWL-APG

Gehäuse für Aufputz-Montage Maße mm B 83 x H 83 x T 41

Best.-Nr. 4270



# **KAPITEL 4**


# BEDIENELEMENT KWL 45 BEU

# 4.0 Bedienung und Funktion


Die Geräteeinheiten KWL EC 45 können mit dem Bedienelement KWL 45 BEU angesteuert werden, es müssen mindestens zwei Stück KWL EC 45 an ein KWL 45 BEU angeschlossen werden (siehe Schaltplan SS-1091 oder 1093). Das Bedienelement ermöglicht einen 5-stufigen Betrieb plus "AUS"-Funktion, zudem kann zwischen Reversier- (Wärmerückgewinnung (WRG))-, Querlüftungs- oder Zuluftbetrieb ausgewählt werden.

Über einen zusätzlichen externen Kontakt am Bedienelement, können zusätzliche Funktionen aktiviert werden (siehe Punkt 7.2).

Mit der Software Helios EcoVent Verso (GUI Graphical User Interface) lässt sich das KWL 45 BEU zusätzlich konfigurieren. Die Software **Helios EcoVent Verso (GUI)** kann im Downloadbereich auf <u>www.heliosventilatoren.de</u> heruntergeladen werden.



# Abb.4



# Bedienelement – Rückseite

Auf der Rückseite des Bedienelements befinden sich die Anschlussklemmen. Schaltplan SS-1091 und SS-1093 beachten.

# Wichtig:

Es müssen immer mindestens zwei KWL EC 45 angeschlossen werden. Im Zuluftbetrieb ist es zwingend notwendig, festzulegen welches KWL EC 45 in Startrichtung Zuluft und welches in Startrichtung Abluft betrieben wird. Die Zuordnung erfolgt über die Anschlussklemmen 10 und 11.

Klemme 10 >> Startrichtung Zuluft Klemme 11 >> Startrichtung Abluft







### Taster Lüftungsstufen

Die Auswahl der gewünschten Lüftungsstufe erfolgt über die Taste "Lüftungsstufen" 💫 . Die fünf Lüftungsstufen + "AUS", lassen sich durch mehrmaliges betätigen des Tasters auswählen. Werkseinstellung bei Auslieferung ist Lüftungsstufe 0.

Lüftungsstufe	Volumenstrom
0	0 m³/h
1	14 m³/h
2	24 m³/h
3	32 m³/h
4	37 m³/h
5	45 m³/h

Die Reihenfolge der Lüftungsstufen ist 0 ("AUS") -1-2-3-4-5 nach erneutem Tastendruck bei Lüftungsstufe 5 wird erneut auf Lüftungsstufe 0 gewechselt. Die ausgewählte Lüftungsstufe wird über die LEDs 1-5 angezeigt.

Lüftungsstufe 0 Lüftungsstufe 1 Lüftungsstufe 2 Lüftungsstufe 3 Lüftungsstufe 4 Lüftungsstufe 5







# 4.2 Taster Betriebsart

Es stehen drei Betriebsarten "Reversierbetrieb mit WRG", "Querlüftungsbetrieb" und "Zuluftbetrieb" zur Auswahl. Die Auswahl einer Betriebsart erfolgt über drücken des Tasters M. Die Reihenfolge ist Reversierbetrieb > Querlüftungsbetrieb > Zuluftbetrieb. Nach erneutem Tastendruck bei Betriebsart "Zuluftbetrieb" wird erneut auf Betriebsart "Reversierbetrieb" gewechselt.

М

Die Werkseinstellung bei Auslieferung ist die Betriebsart "Reversierbetrieb" (d.h. Wärmerückgewinnung).

### Identifikation

Betriebsart	LED Farbe	Abkürzung
Reversierbetrieb (Wärmerückgewinnung)	GRÜN	WRG
Querlüftungsbetrieb	GELB	QL
Zuluftbetrieb	BLAU	ZU

Modus WRG	Modus QL	Modus ZU
Grün	Gelb	Blau
	0+++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0 + + + 0 + + + 1

# - Reversierbetrieb (WRG)

Die Funktion "Reversierbetrieb" ermöglicht ein Maximum an Wärmerückgewinnung. In der Reversierfunktion wechseln die KWL EC 45 zwischen Zuluft- bzw. Abluftmodus. Der im KWL EC 45 integrierte Wärmespeicher nimmt im Abluftmodus die Wärme der durchströmenden Luft auf und gibt diese im Zuluftmodus an die einströmende Außenluft ab. Hierdurch wird bis zu 88 % der Abluftwärme an die zugeführte Außenluft abgegeben. Der Reversierbetrieb (Richtungswechsel der Ventilatoren) findet alle 60 Sekunden statt.

## - Querlüftungsbetrieb (QL)

Die Funktion "Querlüftungsbetrieb" ermöglicht den Lüftungsbetrieb ohne Wärmerückgewinnung. Hierzu wird das KWL EC 45, das mit der Klemme 10 verbunden ist, in den Zuluftbetrieb versetzt. Das KWL EC 45, das mit der Klemme 11 verbunden ist, wird in den Abluftbetrieb versetzt.

### - Zuluftbetrieb (ZU)

Die Funktion "Zuluftbetrieb" ermöglicht eine Kombination mit einem Abluftventilator (ELS, M1). Hierzu wird das KWL EC 45, das mit der Klemme 10 verbunden ist, in den Zuluftbetrieb versetzt. Über den Programmiermodus kann zusätzlich eingestellt werden ob die Geräte, die mit der Klemme 11 verbunden sind, ebenfalls in den Zuluftbetrieb wechseln oder weiterhin im Wärmerückgewinnungsmodus arbeiten.





# 4.3 Übersicht einstellbare Funktionen

Der Programmiermodus ermöglicht eine individuelle Anpassung des Lüftungssystems, es lassen sich zahlreiche Funktionen parametrieren:

Konfiguration	Beschreibung		
Filterwechsel	Einstellung der Intervallzeiten für die Filterwechsel-Anzeige. Es können vier Filterintervalle gewählt werden (3, 6, 9, 12 Monate).		
Funktion Externer Kontakt	Dem externen Kontakt wird hier eine Funktion zugewiesen, die bei geschlossenem Kontakt aktiviert ist.  a) Querlüftung Die Lüftungsgeräte arbeiten entsprechend ihrer Konfiguration als Zuluftgerät (Klemme 10) bzw. Abluftgerät (Klemme 11) dauerhaft im Zuluftbzw. Abluftmodus. In dieser Betriebsart erfolgt eine permanente Querlüftung, Wärmerückgewinnung findet nicht statt.  b) Zuluftbetrieb Die in der Einstellung Gerätezuordnung-Zuluftbetrieb gewählten Geräte arbeiten dauerhaft im Zuluftmodus. In dieser Betriebsart findet keine Abluftabfuhr durch die Lüftungsgeräte statt.  c) Geräte Standby Alle Lüftungsgeräte befinden sich im Standby (Ventilator aus).  d) Max. Lüftungsstufe Alle Lüftungsgeräte werden in der max. Lüftungsstufe betrieben.		
Gerätezuordnung Zuluftbetrieb	a) nur Zuluftgeräte (Klemme 10): Bei Auswahl der Betriebsart Zuluft oder bei Aktivierung Zuluftbetrieb durch den externen Kontakt werden nur die Zuluftgeräte im Zuluftmodus betrieben. Die Abluftgeräte sind ausgeschaltet. b) alle Geräte: Bei manueller Auswahl der Betriebsart Zuluft oder bei Aktivierung Zuluftbetrieb durch den externen Kontakt werden alle Geräte im Zuluftmodus betrieben.		
Mindestlüftungsstufe	Ist die Funktion "Geräte Standby" gewählt, können die Ventilatoren über den Lüftungsstufen-Taster ausgeschaltet werden. Bei der Funktion "Lüftungsstufe 1" ist ein Ausschalten der Ventilatoren nicht möglich.		
Aufteilungsverhältnis	Aufteilungsverhältnis (Anzahl Zuluftgeräte: Anzahl Abluftgeräte)  Definition: Geräte an Klemme 10 starten im Zuluftmodus. Geräte an Klemme 11 starten im Abluftmodus. Um bei ungleicher Anzahl von Geräten einen ausgeglichenen Luftvolumenstrom durch die Lüftungsgeräte sicherzustellen, wird der Volumenstrom der Abluftgeräte entsprechend dem Aufteilungsverhältnis reduziert. Diese Anpassung erfolgt gleichermaßen für alle Lüftungsstufen. a) 1:1 (2:2, 3:3, 4:4) Die Volumenströme der (einzelnen) Abluftgeräte und Zuluftgeräte sind gleich. b) 1:2 (2:4) Die Volumenströme der (einzelnen) Abluftgeräte und Zuluftgeräte stehen im Verhältnis 1:2, d.h. ein Abluftgerät fördert 50 % vom Volumenstrom eines Zuluftgerätes. c) 2:3 Die Volumenströme der (einzelnen) Abluftgeräte und Zuluftgeräte stehen im Verhältnis 2:3, d.h. ein Abluftgerät fördert 66,6 % vom Volumenstrom		
	eines Zuluftgerätes. d) 3:4 Die Volumenströme der (einzelnen) Abluftgeräte und Zuluftgeräte stehen im Verhältnis 3:4, d.h. ein Abluftgerät fördert 75 % vom Volumenstrom eines Zuluftgerätes. e) 3:5 Die Volumenströme der (einzelnen) Abluftgeräte und Zuluftgeräte stehen im Verhältnis 3:5, d.h. ein Abluftgerät fördert 60 % vom Volumenstrom eines Zuluftgerätes.		



O→ LED 8

O ₹ LED 6

LED-Farbcodierung: LED 6 = grün LED 7 = gelb

LED 8 = blau

M

D

Konfiguration	Beschreibung
Funktion Betriebsarteinstellung	Funktion Betriebsarteinstellung  a) Betriebsart wählbar  Jede Betriebsart kann durch Betätigen des Betriebsarten-Tasters aktiviert werden.  b) Wärmerückgewinnung  Alle Geräte arbeiten dauerhaft im Reversierbetrieb.  Eine Änderung der Betriebsart am Taster ist nicht möglich.  c) Querlüftung  Die Lüftungsgeräte arbeiten entsprechend ihrer Konfiguration als Zuluftgerät (Klemme 10) bzw. Abluftgerät (Klemme 11) dauerhaft im Zuluftbzw. Abluftmodus. In dieser Betriebsart erfolgt eine permanente Querlüftung, Wärmerückgewinnung findet nicht statt. Eine Änderung der Betriebsart am Taster ist nicht möglich.  d) Zuluft  Die in der Einstellung Gerätezuordnung-Zuluftbetrieb gewählten Geräte arbeiten dauerhaft im Zuluftmodus. In dieser Betriebsart findet keine Abluftabfuhr durch die Lüftungsgeräte statt. Eine Änderung der Betriebsart am Taster ist nicht möglich.
LED-Anzeige Leuchtstärke	Die Helligkeit der LEDs kann in drei Stufen eingestellt werden.
LED-Anzeige Leuchtdauer	Nach erfolgtem Tastendruck bleibt die LED-Anzeige für die eingestellte Zeit (Einstellbereich 5 - 60 s) in Betrieb.  Werkseinstellung: 15 s Bei aktiviertem Dauerbetrieb erlischt die LED-Anzeige nicht.

# 4.4 Programmierung

Die Programmierung des KWL EC 45 erfolgt wahlweise über die Software EcoVent Verso (GUI) oder den beiden Tastern auf dem Bedienelement KWL 45 BEU.

# Taster "Lüftungsstufen"

- Auswahl / Einstellung der Lüftungsstufen

# M Taster "Betriebsart"

- Anpassung / Einstellung des Betriebsmodus

Zum Start des Programmmodus beide Tasten des Bedienelementes 4 + M 8 Sec. gedrückt halten. Sobald der Programmiermodus aktiv ist, wird dies durch blinken der LED 1 und LED 7 angezeigt. Mit der Taste 5 bzw. Taste 7 kann die gewünschte Konfiguration oder Einstellung ausgewählt werden, bis der entsprechende LED-Code (siehe nachfolgende Tabellen) leuchtet.

# **⚠** HINWEIS


HINWEIS: Der Programmiermodus wird automatisch verlassen wenn mehr als 30 Sec. kein Taster betätigt wird. Es erfolgt keine Speicherung!

# Beispiel: Funktion Externer Kontakt soll eingestellt/geändert werden: Beide Tasten des Bedienelementes ♣ + M 8 Sec. gedrückt halten. Tasten loslassen, wenn LED 1 und LED 7 blinken. Taste ♣ 1x drücken --> LED 2 leuchtet → Externer Kontakt Sobald die "Funktion" ausgewähl ist, kann über den Taster "Betriebsart" die "Einstellung" geändert werden. Taste M 1x drücken --> LED 6 leuchtet → Querlüftung Taste M 2x drücken --> LED 7 leuchtet → Zuluftbetrieb LED-1 LED-2 LED-3 LED-3 LED-6 LED-6 LED-7 LED-8



# 4.5 LED Menüanzeigen (\* = Werkseinstellungen)


# 1. Filterwechsel




# 2. Funktion Externer Kontakt



# 3. Gerätezuordnung Zuluftbetrieb



# 4. Mindestlüftungsstufe



# 5. Aufteilungsverhältnis (Anzahl Zuluftgeräte: Abluftgeräte)







# 6. Funktion Betriebsarteinstellung

LED 2/3/8 LED 2/3/6 LED 2/3/7 LED 2/3/6/7 nur WRG Zuluftbetrieb Betriebsart\* Querlüftung ○ → ● → ○ ≠ →
 →
 → 2 表 М Į. Μ Μ М

# 7. LED-Anzeige - Leuchtstärke



# 8. LED-Anzeige - Leuchtdauer



 $\textbf{9. Einstellungen speichern} \; (\texttt{LEDs ",blinken"} \; \underline{\texttt{langsam}})$ 



LED 1-5 und 6-8

LED 1-5 und 6-8

10. Werksreset (LEDs "blinken" schnell)





# **KAPITEL** 5

SOFTWARE-INSTALLATION (GUI)

# 5.0 Systemvoraussetzungen

Über die USB Schnittstelle kann eine Verbindung zu einem PC / Notebook hergestellt werden. Die Software **Helios EcoVent Verso (GUI)** kann im Downloadbereich auf <u>www.heliosventilatoren.de</u> heruntergeladen werden.

# Die Software Helios EcoVent Verso (GUI) wird von folgenden Betriebssystemen unterstützt:

- Windows 7 (32 Bit und 64 Bit System)
- Windows 8 (32 Bit und 64 Bit System)

# 5.1 Softwareinstallation - Helios EcoVent Verso (GUI)

- 1. Ausführen der Installationsroutine über: Helios EcoVent Verso Setup v1.xx.exe
- 2. "Setup-Sprache" auswählen und mit "OK" bestätigen



3. "Setup" mit "Weiter" bestätigen



4. Auf der Festplatte "Zielordner" wählen und mit "Weiter" bestätigen





5. "Startmenü-Ordner" festlegen und mit "Weiter" bestätigen



6. Auf "Installieren" klicken, um mit der Installation zu beginnen



- 7. Nach der Installation auf "Fertigstellen" klicken!
- 8. Zum Start der Software auf das Desktop-Icon "EcoVent Verso" klicken!

Die Software **Helios EcoVent Verso** kann für die Konfiguration bzw. als Verwaltungstool genutzt werden. Sie können das KWL 45 BEU auslesen, die Konfiguration speichern und die Einstellungen des KWL 45 BEU bearbeiten oder die Betriebsstunden auslesen.




# **KAPITEL 6**

### KONFIGURATION (GUI)


# 6.0 EcoVent Verso (GUI) - Übersicht

### Beschreibung:

- Sprachauswahl
- 2 HILFE-Button mit Anzeige
- Werkseinstellungen aus Bedienelement laden
- Programm beenden
- 6 Aus Bedienelement lesen
- 6 In Bedienelement schreiben
- **1** Aus Datei laden (Gespeicherte Konfiguration vom PC öffnen)
- 3 In Datei speichern (Konfiguration auf dem PC speichern)
- Konfigurationsfelder
- Betriebsstundenanzeige




# 6.1 USB-Schnittstelle Anschluss am Bedienelement



# → LED1 blinkt (grün)

USB-Verbindungskabel am Bedienelement angeschlossen.



# → LED1 und LED 2 blinken (grün)

USB-Verbindungskabel am Bedienelement angeschlossen und die Kommunikation mit der Software ist hergestellt.



HINWEIS:

Das Bedienelement muss an die Versorgungsspannung von 12 V DC angeschlossen werden. Zuerst das USB-Kabel mit dem PC, dann mit dem Bedienelement verbinden! ⚠ HINWEIS





# 6.2 Software-Konfiguration

Sicherstellen, dass das Bedienelement KWL 45 BEU mittels USB-Verbindungskabel mit dem PC verbunden ist (Punkt 6.1 beachten).

# ★ HINWEIS HINWEIS

### HINWEIS:

Besteht keine USB-Verbindung zum Bedienelement und/oder liegt keine Versorgungsspannung am Bedienelement an, können nur gespeicherte Konfiguration geöffnet und bearbeitet werden. Das Hochladen bzw. Auslesen von Konfiguration zum bzw. vom Bedienelement ist in diesem Fall nicht möglich!

# 1. Grundfunktionen

- 1. Aus Bedienelement lesen → Button **⑤** klicken
- 2. In Bedienelement schreiben → Button **6** klicken
- Werkseinstellungen aus Bedienelement laden → Button ③ klicken HINWEIS: Die Werkseinstellungen sind mit Index \* gekennzeichnet
- 4. Aus Datei laden → Button 7 klicken
- 5. In Datei speichern → Button **3** klicken







⚠ HINWEIS

⚠ ACHTUNG


## 2. Konfiguration laden und bearbeiten

HINWEIS: Nach dem ersten Verbinden werden noch keine Werte angezeigt

Aus Bedienelement lesen → Button ⑤ klicken
 Die Software l\u00e4dt die aktuelle Konfiguration vom Bedienelement.

# Aktuelle Konfigurationen in der Software werden überschrieben!

Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, werden die Werte in den Konfigurationsfeldern angezeigt. Des Weiteren werden die aktuellen Betriebsstunden angezeigt.







⚠ ACHTUNG

# 3. Werkseinstellungen laden


1. "Werkseinstellungen aus Bedienelement laden" ightarrow Button  $\ref{Button}$  klicken Aktuelle Konfigurationen werden überschrieben!



# 4. Konfiguration schreiben

Wurden Konfigurationsfelder geändert, kann über den Button "In Bedienelement schreiben" 6 die überarbeitete Konfiguration zurück ins Bedienelement geschrieben werden.

1. In Bedienelement schreiben → Button 6 klicken



⚠ ACHTUNG



8



# 5. Konfiguration speichern

Des Weiteren besteht die Möglichkeit die Konfiguration über den Button "In Datei speichern" 3 auf dem PC zu speichern und somit z.B eine Sicherheitskopie zu erstellen. Dabei kann der Zielordner bzw. die Dateibezeichnung selbst verwaltet werden.

2. In Datei speichern → Button **8** klicken

Konfiguration wird nicht ins Bedienelement geschrieben!





## 6. Bedienelement auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- 1. Werkseinstellungen aus Bedienelement laden → Button **3** klicken
- 2. In Bedienelement schreiben → Button 6 klicken





# **KAPITEL 7**

### WICHTIGE GERÄTE-INFORMATIONEN

### 7.0 Filterwechsel - Anzeige

Ein regelmäßiger Filterwechsel schützt vor Verschmutzung und stellt den Soll-Volumenstrom sicher. Durch einen Timer wird die tatsächliche Betriebszeit erfasst. Wird die hinterlegte Filterwechselzeit erreicht (3, 6, 9, 12 Monate) wird dies durch ein blinken der LED 1-5 signalisiert. Der Filter muss bei allen verwendeten Geräten getauscht werden. Anschließend kann über die Tastenkombination T1 und T2 (2 Sekunden gleichzeitig drücken) der Filterwechselintervall zurückgesetzt werden.

# 7.1 Mindestlüftungsstufe

Die Funktion Mindestlüftungsstufe verhindert, dass die Ventilatoren über den Lüftungsstufen-Taster ausgeschaltet werden können.

### 7.2 Externer Kontakt

Über die Klemme 1/2 kann ein externer Kontakt angeschlossen werden, wird der Kontakt geschlossen wird die ausgewählte Funktion aktiviert. Bei einem geschlossen externen Kontakt ist die Änderung der Betriebsarteinstellung nicht möglich. Im Programmiermodus kann die Funktion des externen Kontakts ausgewählt werden.



Über das Erweiterungsmodul KWL 45 EM (Zubehör, Best.-Nr. 3012) kann ein externer Verbraucher (z.B. Abluftventilator) überwacht werden, startet im Lüftungssystem beispielsweise ein Abluftventilator (ELS../M1/150) wird dies über eine intelligente Strommessung erkannt. Der externe Kontakt im KWL 45 EM löst aus und aktiviert die zugewiesene Funktion, zum Beispiel Start-Zuluftbetrieb wenn ein Abluftventilator aktiv ist.

### 7.3 Auswahl Betriebsart sperren

Die Funktion Betriebsart sperren verhindert den unbewussten Wechsel der Betriebsart durch den Wohnungsnutzer. Somit kann z.B. fest hinterlegt werden, dass der Reversierbetrieb eingestellt ist. Die Taste 2 ist somit ohne Funktion. Der Wohnungsnutzer kann die Betriebsart "Querlüftung" oder "Zuluftbetrieb" nicht mehr aktivieren, sondern nur noch die Lüftungsstufe anpassen.

# 7.4 Betriebsstundenzähler

Im Bedienelement KWL 45 BEU werden dauerhaft die Betriebsstunden aufsummiert, über die Software **Helios Eco-Vent Verso** kann dieser aufsummierte Wert angezeigt werden. Ein Reset der Betriebsstunden ist nicht möglich, bei einem Mieterwechsel muss der Wert des Betriebsstundenzählers abgelesen werden.

### 7.5 Netzwiederkehr

Bei einem Netzausfall startet das System immer in der zuletzt aktiven Lüftungsstufe bzw. in der zuletzt aktiven Betriebsart.

# 7.6 Werkseinstellungen

Beschreibung	Einstellbereich/Schrittweite	Min.	Max.	Werkseinstellung	Kunde
Aktive Lüftungsstufe	LS 0; LS 1; LS2; LS3; LS4; LS5	LS 0	LS 5	LS 0	
Aktive Betriebsart	WRG; QL; ZU	-	-	WRG	
Zuluftbetrieb mit alle KWL IN-OUT	Ja / Nein	ja	nein	nein	
Funktionsart externer Kontakt	1 = QL; 2 = ZU; 3 = LS0; 4 = LS5	1	4	3	
Mindestlüftungsstufe	0 = LS 0 aktiv; 1 = LS 0 nicht aktiv	LS 0	LS 0	LS 0	
Verhältnis Lüfter	1:1; 1:2; 2:3; 3:5; 4:5	1:1	4:5	1:1	
Filterwechselintervall	1 – 12 Monate (Schrittweite 1M)	1	12	6	
Auswahl Betriebsart sperren	Nicht gesperrt. Gesperrt nur WRG möglich. Gesperrt nur QL möglich. Gesperrt nur Zuluft möglich.	-	-	nicht gesperrt	
LED Leuchtdauer	0: Deaktiviert 2-60: Sekunden	0	60	15	
Helligkeitsstufe der LEDs (Stufe 1-3)	Stufe 1 bis 3	1	3	2	
LED Zeit oder Dauer	Zeit / Dauer (eingestellte Dauer)	-	-	Zeit	



# **KAPITEL 8**

# STÖRUNGSURSACHEN

# 8.0 Störungsursachen


Fehler	Ursachen	Lösung
KWL EC 45 startet nicht	- Ausfall der Netzspannung 230 V	Netzspannung prüfen Anschluss nach Schaltplan überprüfen
oder	- Ausfall der Steuerspannung 12 V DC	Schaltnetzteil SNU / SNH austauschen
Laufrad dreht nicht	- Betriebsart Zuluft aktiv	Betriebsart ändern (Sollfunktion kein Fehler)
(nicht mehr)	<ul> <li>Anschlussstecker am KWL EC 45 nicht eingesteckt oder Kabelbruch</li> </ul>	Anschlussstecker prüfen und ggf. Steuerleitung auf Kabelbruch überprüfen
	– Lüftungsstufe 0 aktiviert	Betriebsstufe ändern externer Kontakt beachten
	- Laufrad blockiert	Blockade lösen, reinigen, ggf. Helios Kundendienst kontaktieren
	– Motor defekt	Helios Kundendienst kontaktieren
	- Bedienelement defekt	Anschluss nach Schaltplan überprüfen Helios Kundendienst kontaktieren
Vibrationen	- Verschmutzung des Laufrades	reinigen
	- Lagerschaden	Ventilator austauschen Helios Kundendienst kontaktieren
Anormale Geräusche	- schleifendes Laufrad	Laufrad reinigen, ggf. Ventilator austauschen Helios Kundendienst kontaktieren
	- Lagerschäden	Ventilator austauschen Helios Kundendienst kontaktieren
	- mechanische Beschädigung	Defekte Komponenten austauschen Helios Kundendienst kontaktieren
KWL EC 45 bringt die Förderleistung nicht mehr	<ul> <li>– G3 - Filter und oder Schutzgitter verschmutzt</li> </ul>	G3 - Filter und Schutzgitter auf Verschmutzung überprüfen und ggf. G3 - Filter austauschen oder Schutzgitter reinigen
	– Design-Innenblende ist verschlossen	Design - innenblende öffnen
	– kleine Lüftungsstufe ausgewählt	Lüftertsufe erhöhen
	- Lagerschaden	Ventilator austauschen Helios Kundendienst kontaktieren
	- Wärmespeicher verschmutzt	reinigen (siehe Seite 10)



# **KAPITEL 9**


SCHALTPLAN-ÜBERSICHT

# 9.0 Schaltplan SS-1091





# 9.1 Schaltplan SS-1093





Als Referenz am Gerät griffbereit aufbewahren! Please keep this manual for reference with the unit! Conservez cette notice à proximité de l'apapreil!

Druckschrift-Nr. Print-No.: N° Réf.

82398/06.15

www.heliosventilatoren.de

# Service und Information

D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Otelfingen

A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 avenue Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex Colchester · Essex · CO4 9HZ